Manuel d'instructions et manuel technique pour le "Hot Wheels"





Via Armaroli. 15 - 40012 CALDERARA DI RENO (Bo) Italy Telefono (051) 72.23.81 / 82 con ricerca automatica Telex 510524 INTERCON

I. MONTAGE

Procéder au montage de la manière suivante:

- 1. Fixer les pieds à la carcasse à l'aide des boulons placés dans le casier à pièces.
- 2. Dégager le câble d'alimentation avec précaution et le placer dans son siège en veillant à ce qu'il y ait bien un noeud anti-déchirure.
- 3. Retirer la bande élastique qui retient le tableau des lumières et le soulever jusqu'à ce qu'il soit en position verticale.

Au cours de cette opération s'assurer qu'aucun câble n'est écrasé entre deux pièces. Le tableau des lumières est doté d'un crochet automatique qui le maintient à la verticale pour faciliter le montage des quatre boulons et de leurs rondelles rangés dans le casier à pièces.

CONTROLES A EFFECTUER

Il y a sur tous les appareils des points à contrôler après le transport.

Il s'agit de contrôles visuels évitant des réparations successives qui demanderaient beaucoup de temps.

Certains petits inconvénients dus au transport sont inévitables.

Les connecteurs peuvent être détachés, certains contacts (surtout les contacts de tilt) peuvent être dérèglés.

Il est recommandé en particulier, après tout montage, de régler à nouveau la pendule de tilt.

- 1. Vérifier si le fil de masse de la carcasse est bien relié au fil de masse du tableau des lumières.
- 2. Vérifier si tous les connecteurs sont bien montés.
- 3. Contrôler si les câbles ne gênent pas les parties mobiles.
- 4. Vérifier s'il n'y a pas entre les contacts ou sur les connecteurs des dépôts d'étain dus à la soudure ou autres.
- 5. Contrôler si tous les fils sont bien soudés correctement. Certaines soudures froides pourraient très bien avoir été acceptées au contrôle fait à l'usine et s'être détachées par suite des secousses du transport.
- 6. Contrôler si tous les fusibles sont bien en place.
- 7. Contrôler si le transformateur est bien branché pour la tension d'alimentation voulue.
- 8. Contrôler et régler la sensibilité des contacts du tilt comme suit:
- a. Tilt à pendule (Tilt 1)

régler la longueur du pendule d'après la sensibilité voulue.

b. Tilt à glissière et bille (Tilt 1)

Introduire la bille dans la glissière et contrôler si celle-ci se déplace correctement et ferme bien le contact en soulevant la machine.

c. Tilt anti-chocs (Tilt 2)

Il en est prévu deux:

Le premier est placé près du tilt à pendule, l'autre près du distributeur de jetons.

Régler la distance des contacts pour la sensibilité voulue.

II. MISE EN MARCHE

- 1. Mettre la bille dans le trou; brancher la prise d'alimentation et allumer l'appareil. Les displays des scores sont à zéro, le display du score maximum indique le score maximum atteint jusqu'à ce moment-là (pour le remettre à zéro suivre les indications données au chap. 5), le display « Crédit » indique les crédits restants.
- 2. La lampe « GAME OVER » est allumée; au cas où s'allumerait la lampe « TILT », contrôler le réglage des contacts des tilts qui doivent normalement être ouverts.
- 3. Vérifier si l'appareil reçoit bien les pièces avec augmentation des crédits (voir chap. V). Ne pas oublier que l'appareil ne doit pas accepter de pièces s'il est éteint ou si le nombre de crédits a atteint le maximum programmé (voir chap. V).
- 4. Au cas où, après mise sous tension, tous les displays alterneraient les chiffres 6 et 9, il sera nécessarie de procéder à quelques contrôles car les données contenues dans la mémoire à batterie ne sont plus valables.

Cela peut se produire lorsque l'apparèil n'a pas servi (éteint) pendant plusieurs semaines.

Par contre si l'appareil a été utilisé récemment et qu'il affiche quand même alternativement les chiffres 6 et 9, il est possible que la batterie ou son circuit de recharge soient en panne.

De toute façon pour mettre l'appareil en marche il faudra procéder à une nouvelle programmation (voir chap. V).

- 5. Appuyer sur le bouton « Crédit ». La lampe « Game over » devra s'éteindre ainsi que le tilt éventuel.
- A. La lampe confirmant le premier joueur devra s'allumer.
- B. La lampe indiquant un joueur en cours de jeu devra s'allumer.
- C. Les crédits baisseront de 1.
- D. La lampe « BALL TO PLAY » devra s'allumer.
- E. Le plan de jeu est prêt et la boule est expulsée de son trou.
- 6. Toute nouvelle pression exercée sur le bouton « Crédit » provoquera une baisse de crédits et fera avancer l'indication du nombre des joueurs en cours de jeu.
- 7. Le nombre maximum de crédits à demander est fixé à quatre.

REMARQUES GENERALES SUR LE JEU

- 1. Le nombre de billes en jeu pour chaque partie est réglable (voir chap. V).
- 3. Les parties gagnées en cours de jeu par suite de combinaisons réalisées ou parce que le score gagnant a été atteint sont immédiatement attribuées.
- 4. Les parties gagnées parce que le score maximum a été atteint (réglable) sont attribuées à la fin de la partie.
- 5. A la fin de la partie la lampe match s'allume (si elle a été programmée): une partie est alors attribuée à chaque joueur ayant les deux derniers chiffres de son score égaux au numéro match. Les parties gagnées ne sont attribuées que si le nombre de crédits maximum (réglable) n'est pas atteint.
- 6. A la fin de la partie est indiqué le joueur ou les joueurs ayant gagné à Superbonus par clignotement des lampes correspondantes.

- 7. Lorsque 3 billes par partie sont programmées, les scores des cibles numérotées, des bumpers et des canaux bumper.
- 8. Si l'on dépasse le score de 999.990 cela est signalé par clignotement du dernier chiffre à droite du display correspondant.
- 9. Lorsque le score maximum est programmé à « RANDOM » au début de chaque partie un nouveau score variable parmi la gamme programmée apparaîtra (voir TEST 21).

III. OPERATIONS DE COMPTAGE

Un programme de comptage est prévu sur l'appareil pour faciliter le calcul des recettes et évaluer le volume de jeu effectué.

L'installateur peut connaître ces données à tout moment.

Il doit simplement ouvrir la trappe du distributeur de jetons et appuyer sur le bouton « Self-test/meter/programming ».

Sur le display du ler joueur apparaîtra le nombre de pièces introduites dans la fente gauche.

Sur le display du 2e joueur apparaîtra le nombre de pièces introduites dans la fente droite.

Sur le display du 3e joueur apparaîtra le nombre de pièces introduites dans la fente centrale.

Sur le display du 4e joueur apparaîtra le nombre de parties jouées.

Sur le display score apparaîtra le nombre de parties gagnées.

Ces données peuvent d'ailleurs être imprimées en utilisant le dispositif prévu à cet effet.

Il faut pour cela relier le dispositif d'impression au connectur situé à l'intérieur de la caisse à droite.

Appuyer sur le bouton « impression » du dispositif.

Tous les displays et les lampes s'éteignent et un fac-simile sera inscrit sur un ticket:

HOT WHEELS SERIAL N 0000 WINNED G 000006 PLAYED G 000013 COINS 1 000003 COINS 2 000002 COINS 3 000000

A la fin de cette opération l'appareil est prêt à commencer une nouvelle partie.

IV MISES AU POINT LORS DE L'INSTALLATION

Une fois qu'il a été mis en marche l'appareil est prêt à être utilisé par les joueurs. Il est toutefois recommandé d'effectuer un contrôle général de manière à s'assurer que les opérations se font bien regulièrement.

A cet effet un programme de self-test a été prévu. Pour enclencher appuyer sur le bouton « Self-test/meter/programming ».

EXECUTION DES TESTS

1. Appuyer une fois sur le bouton « Self-test ».

Sur le display match apparaîtra le numéro de test (01). Ce test prévoit les contrôles de comptabilité comme il a été dit au chap. III.

2. Appuyer de nouveau sur le bouton.

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (02).

Ce test contrôle le bon fonctionnement des displays. Automatiquement les chiffres des displays se succèdent de 0 à 1, 2 etc... jusqu'à 9 et de nouveau 0, 1 etc... Ce test permet de vérifier si un chiffre a des segments abîmés.

3. Appuyer de nouveau sur le bouton.

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (03). Ce test contrôle le bon fonctionnement de tous les contacts de l'appareil.

Il faut pour cela fermer à la main tous les contacts de la table de jeu, de la caisse, un à la fois, et contrôler à l'aide de la liste ci-dessous, si le numéro du contact fermé correspond bien au numéro affiché sur le display « Crédit ».

LISTE DES CONTACTS DE LA CAISSE:

00 Poussoir meter display

01 Tilt à pendule, tilt «ROLL BALL»

02 Tilt antischock «SLAM TILT»

03 Poussoir crèdit

04 Jetons 1 (à gauche)

05 Jetons 2 (à droite)

06 Jetons 3 (au milieu)

14 Poussoir reset highest score

LISTE DES CONTACTS DU PLAN (voir tab. 2)

10 Bouton central haut 11 3° bouton canal droite 12 2° bouton canal droite 13 1° bouton canal droite 15 Inutilisè 16 Trou final 17 Contacts latérals bas 18 Piste droite extérieure basse 19 Piste gauche extérieure basse 20 Repousser gauche 21 Repousser droite 22 Trou lateral 23 Cible tournante laterale 24 Cible oscillante centrale 25 Contacts simples 26 1° Cible mobile 27 2° Cible mobile 28 3° Cible mobile 29 4° Cible mobile

30 Contacts postérieurs banc cible 31 Pop bas 32 Pop central haut 33 Pop droit 34 Cible fixé n. 10 35 Cible fixé Nº 9 36 Cible fixé Nº 8 37 Cible fixé Nº 7 38 Cible fixé Nº 6 39 Inutilisé 40 Cible fixé Nº 5 41 Cible fixé Nº 4 42 Cible fixé N° 3 43 Cible fixé Nº 2 44 Cible fixé Nº 1 45 1° Bouton canal gauche 46 2° Bouton canal gauche 47 3° Bouton canal gauche

4. Appuyer de nouveau sur le bouton.

Sur le display match le numéro de test (04) apparaîtrà.

Ce test contrôle le fonction lement de toutes les lampes pilotées. Toutes les lampes (à l'exception des fixes) s'allumeront et s'éteindront environ 3 fois par seconde.

5. Appuyer de nouveau sur le bouton.

Sur le display match le numéro du test (05) apparaîtra.

Ce test contrôle tous les solénoïdes de l'appareil. Ils sont activés à la suite de 1 à 20 et le, numéro correspondant apparaîtra sur le display crédit.

LISTE DES SOLENOIDES (Tab. 4)

- 01 Inutilisé
- 02 Inutilisé
- 03 Coup 04 Blocage jetons 05 Inutilisé

- 06 Bumper gauche
 07 Bumper central haut
 08 Bumper droite
 09 Respousser gauche
 10 Respousser droite
 11 Trou final
 12 Inutilisé

- 13 Banc cible
- 14 Trou lateral
- 15 Inutilisé
- 16 Inutilisé
- 17 Inutilisé
- 18 Inutilisé
- 19 Inutilisé
- 20 Relais commando flipper et moteur
- 21
- 22 23
- 24

Appuyer de noveau sur le bouton «Self-test/programming» pour que le flipper soit prêt au jeu.

V. PROGRAMMATION

Les appareils sont programmés à l'usine conformément aux exigences particulières des pays où ils sont destinés.

Il est possibile de varier les principaux éléments de programmation en suivant l'ordre

Rappelons que ces opérations doivent être confiées exclusivement à des techniciens compétents car des programmations erronées peuvent entraîner des anomalies de

Pour procéder au contrôle ou à la modification de la programmation opérer comme

- 1. Mettre l'appareil en marche et ouvrir le tableau des lumières.
- 2. Appuyer sur le bouton « Programming enable » placé en haut à gauche du circuit
- 3. Refermer le tableau des lumières sans arrêter l'appareil.
- 4. Appuyer sur le bouton « self-test/meter/programming » placé sur le distributeur

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (06).

Lors de cette phase il est possible de programmer le nombre de boules par partie. Sur le display crédit apparaîtra le nombre actuel programmé.

Pour varier la programmation appuyer sur le bouton crédit.

Le nombre de boules peut varier de 0 à 7.

5. Appuyer sur le bouton « self-test ».

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (07). Il est alors possible de programmer la possibilité du match. En appuyant sur le bouton crédit cette possibilité peut être admise ou exclue. -- Display crédit = 00 Match exclu

- Display crédit = 01 Match inclus
- 6. Appuyer de nouveau sur le bouton « self-test ».

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (08).

Il est alors possible de programmer le type de prix obtenu quand on atteind le score

(En cas de victoires « SUPERBONUS », les crédits n'augmentent pas mais les computers de comptabilité sont quand même à jour). En appuyant sur le bouton crédit on peut avoir les possibilités suivantes.:

- Display crédit = 01 Replay
- Display crédit = 02, Bonus ball
- 7. Appuyer sur le bouton « self-test ».

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (09). Au cours de cette phase il est possible de programmer le nombre maximum de crédits à atteindre (replays). Sur le display crédit on peut voir le nombre actuel programmé. Appuyer sur le bouton crédit pour changer la programmation de 10 à 60. 8. Appuyer sur le bouton « self-test ».

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (10). Au cours de cette phase il est possible de programmer le type de prix obtenu en depassant le score maximum. Le display crédit indique le nombre actuel programmé. Appuyer sur le bouton crédit pour changer la programmation de 0 à 3. - Display crédit = 00, SUPERBONUS

- Display crédit = 01, 1 Replay
- -- Display crédit = 02, 2 Replays

- Display crédit = 03, 3 Replays
- Appuyer sur le bouton « self-test ».

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (11). Au cours de cette phase il est possible de programmer le « poids » (valeur) des pièces acceptées sans la fente n. 1 (voir fig. 1).

Sur le display crédit on peut voir le nombre actuel programmé qui peut varier de 0 à

15, en appuyant sur le bouton crédit.

10. Appuyer sur le bouton « self-test ».

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (12). Il est alors possible de programmer le nombre de crédits ajoutés en introduisant la pièce dans la fente n. 1 (voir fig. 1).

Procéder suivant les indications données au point 9 pour modifier la programmation

de 0 à 15.

11. Appuyer sur le bouton. « self test ».

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (13). Au cours de cette phase il est possible de programmer le « poids » (valeur) des pièces acceptées dans la fente n. 2 (voir fig. 1).

Procéder suivant les indications données au point 9 pour modifier la programmation

de 0 à 15.

12. Appuyer de nouveau sur le bouton « self-test ».

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (14). Il est alors possible de programmer le nombre de crédits ajoutés en introduisant la pièce dans la fente n. 2. Effectuer ensuite les opérations prévues au point 9.

13. Appuyer de nouveau sur le bouton « self-test ».

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (15). Il est alors possible de programmer le « poids » (valeur) des pièces acceptées par la fente n. 3. Procéder comme indiqué au point 9.

14. Appuyer sur le bouton « self-test ».

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (16). Il est alors possible de programmer le nombre de crédits ajoutés en introduisant la pièce dans la fente n. 3. Suivre les indications données au point 9.

Voir chapitre VII. Exemples de programmation.

15. Appuyer sur le bouton «Self-test».

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (17). Il est possible de programmer la première variante du jeu. En agissant sur le bouton crédit on peut sélectionner l'une des trois possibilités:

Display crédit = 00, allumage normal SPECIAL

- Display crédit = 01, allumage facilité SPECIAL Display crédit = 02, allumage immédiat SPECIAL
- 16. Appuyer de nouveau sur le bouton «Self-test». Sur le dispaly match le numéro du test (18) apparaîtra.

Il est possible de programmer la deuxième variante du jeu.

En actionnant le poussoir crédit il est possible de choisir l'une des solutions suivantes:

- Display crédit = 00. Toucher le Spécial allumé donne droit à un SUPERBONUS.
- Display crédit = 01 Toucher le Spécial allumé donne droit à un REPLAY.
- Display crédit = 03 Toucher le Spécial allumé donne droit à 50.000 points.

17. Appuyer de nouveau sur le bouton «Self-test». Sur le display match apparaîtra le numéro du test (19).

Il est possible de programmer la troisiéme variante du jeu: Display crédit = 00, le spécial du trou droit donne 1 BONUS BALL

Display crédit = 01, Le spécial du trou droit donne 50.000 points.

18. Appuyer sur le bouton «Self-test».

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (20).

La quatrième variante du jeu est programmée.

- Display crédit = 00, jeu normal \times 5 billes

- Display crédit = 01, jeu facile x 3 billes avec cibles numérotées 1 et 5, 6 et 10 accouplées.
- 19. Appuyer sur le bouton «Self-test».

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (21)

Il est possible de programmer la variante sur le score maximum.

Display crédit 00 = Score maximum normal

- Display crédit 01 = Score à "Random" de 500.000 à 1.200.000 points
 Display crédit 02 = Score à "Random" de 800.000 à 1.500.000 ponits
- Display crédit 03 = Score à "Random" de 1.100.000 à 1.800.000 points
- 20. Appuyer sur le bouton « Self test ».

Sur le display match le numéro du test (22) apparaîtra.

Le score maximum atteint est présent sur le display « Highest score ». Appuyer sur le bouton crédit pour le remettre à zéro.

21. Appuyer sur le bouton « self-test ».

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (23). Sur le display crédit est indiqué le premier score de victoire (centaines de milliers et dizaines de milliers). Pour modifier, actionner le bouton crédit jusqu'à obtention du nouveau score voulu.

22. Appuyer sur le bouton « self-test ».

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (24). Sur le display crédit est indiqué le second score de victoire. (voir point 21).

23. Appuyer sur le bouton « self-test ».

Sur le display match apparaîtra le numéro du test (25).

Sur le display crédit est indiqué le troisième score de victoire. (Voir point 21).

24. Appuyer de nouveau sur le bouton « self-test ».

Sur les displays est indiqué la comptabilité sur le display match apparaîtra le numéro du dernier test (26). (Voir Chap. III).

Pour remettre a zéro les compteurs appuyer sur le bouton crédit.

Appuyer de nouveau sur le bouton « self-test ».

L'appareil est prêt à servir.

N.B. Sur le test 23 - 24 - 25 il n'est pas possible de programmer de scores au-dessus de 990.000.

VI. ENTRETIEN ORDINAIRE SUR PLACE

Le but de ce chapitre est de fournir certaines directives de manière que le flipper soit toujours en parfait état de fonctionnement. Les opérations ci-dessous sont à effectuer chaque fois que l'on intervient sur l'appareil, même s'il est en fonctionnement.

- 1. Effectuer les 5 premiers tests comme il est indiqué au chapitre IV pour contrôler l'efficacité de chaque élément du flipper.
- 2. Vérifier attentivement si les vis de fixation des fiches électroniques ne sont desserrées; même contrôle pour les connecteurs de ces plaques.
- 3. Table de jeu (partie supérieure)
- Contrôler, et au besoin les serrer, les vis des colonnettes porte-tampons.

N:B. Le bouton «HIGH SCORE RESET» placé sur la fente jetons sert à positionner le score maximum à la valeur désirée. Toute pression sur le bouton fera avancer un tel score de 100.000 points chaque fois, après avoir atteitn 1.900.000 il recommence de nouveau.

- Contrôler l'usure de ces tampons et au besoin les remplacer (ne pas oublier de contrôler le jeu des contacts chaque fois que l'on change les caoutchoucs).
- Nettoyer soigneusement la table de jeu en évitant d'utiliser des produits corrosifs.
- 4. Table de jeu (partie inférieure).
- Contrôler les groupes flipper (tirants, plaquettes, joints et contacts).
- Contrôler les bumpers (tirants et plaquettes).
- Vérifier le jeu des contacts.
- Contrôler le câblage pour éliminer toute traction sur les fils ou frottement sur les parties en mouvement.
- 5. Contrôler et mettre au point la sensibilité du tilt.

ATTENTION: Un entretien bien fait augmente considérablement la durée de l'appareil et empêche l'apparition de pannes.

VII REINSEIGNEMENTS DIVERS

Ce manuel constitue un simple guide pour l'installation, la mise au point et l'entretien des appareils.

Il existe un service technique servant de guide complet pour la recherche des pannes et les opérations de dépannage (à confier à des techniciens spécialisés).

EXEMPLES DE PROGRAMMATION PIECES/CREDITS

Cet appareil peut être programmé pour n'importe quelle combinaison de pièces et de crédits. Il est suffisant de considérer les données suivantes:

- Le poids (valeur) des pièces peut changer de 0 à 15.
- Le numéro des crédits relatifs à chaque pièce peut changer de 0 à 15.
- Les rapports entre les valeurs des pièces peuvent être:
 - a) 1-2-5 ou bien
 - b) 2-5-10 ou bien
 - c) 5-10-15 ou bien elles doivent être reconduites à ces rapports.

Exemple n. 1:

1 DM = 2 crédits

2 DM = 5 crédits (1 x 2 DM ou 2 x 1 DM)

 $5 DM = 14 \text{ crédits} (1 \times 5 DM \text{ ou } 2 \times 2 DM + 1 DM \text{ ou } 3 \times 1 DM + 2 DM \text{ ou } 5 \times 1 DM).$

Programmation:

Test 11 = 1

Test 12 = 2

Test 13 = 2

Test 14 = 5

Test 15 = 5

Test 16 = 14

En ce cas la fente n. 1 doit accepter pièces de 1 DM, fente n. 2 doit accepter pièces de 2 DM et fente n. 3 doit accepter pièces de 5 DM.

Example n. 2:

1 FR = 1 crédit

2 FR = 3 crédits (2 x 1 FR) (Bonification de 1 crédit).

Programmation:

Test 11 = 1 Test 12 = 1 Test 13 = 2 Test 14 = 3 Test 15 = 4

Test 16 = 6

En ce cas la fente n. 1 doit accepter pièces de 1 FR, les fentes n. 2 et n. 3 ne sont pas montées.

Exemple n. 3:

1 FR = 0 crédits

2 FR = 1 crédits (2 x 1 FR)

5 FR = 3 crédits (5 x 1 FR) (bonification de 1 crédit).

programmation:

Test 11 = 1 Test 12 = 0 Test 13 = 2 Test 14 = 1 Test 15 = 5 Test 16 = 3

Il faut noter que dans ce cas aussi la fente n. 1 doit accepter pièces de 1 FR et que les fentes n. 2 et n. 3 peuvent ne pas être installées.

Exemple n. 4:


 $5 P = 1 \text{ crédit } (1 \times 5 P)$ $10 P = 2 \text{ crédits } (2 \times 5 P \text{ ou } 1 \times 10 P)$

Programmation:

Test 11 = 5 ou 1 Test 12 = 1 ou 1 Test 13 = 10 ou 2 Test 14 = 2 ou 2 Test 15 = 15 ou 3

En ce cas la fente n. 1 doit accepter pièces de 5 P et la fente n. 2 doit accepter pièces de 10 P.

TRES IMPORTANT: Il faut **toujours** programmer toutes les positions de 11 à 16, même si les fentes ne sont pas toutes installées.



DISPOSITION DE CONTACTS




TABLEAU 2

CONTACTS DE LA CAISSE

00 Poussoir meter display

01 Tilt à pendule, tilt «ROLL BAL

02 Tilt antischock «SLAM TILT»

03 Poussoir crèdit

04 Jetons 1 (à gauche)

05 Jetons 2 (à droite)

06 Jetons 3 (au milieu)

14 Poussoir reset highest score

LISTE DES CONTACTS DU PLA

10 Bouton central haut

11 3° bouton canal droite

12 2° bouton canal droite

13 1º bouton canal droite

15 Inutilisè

16 Trou final

17 Contacts latérals bas

18 Piste droite extérieure basse

19 Piste gauche extérieure basse

20 Repousser gauche

21 Repousser droite

22 Trou lateral

23 Cible tournante laterale

24 Cible oscillante centrale

25 Contacts simples

26 1° Cible mobile

27 2° Cible mobile

28 3° Cible mobile

29 4° Cible mobile

30 Contacts postérieurs banc cib

31 Pop bas

32 Pop central haut

33 Pop droit

34 Cible fixé n. 10

35 Cible fixé N° 9

36 Cible fixé Nº 8

37 Cible fixé N° 7

38 Cible fixé Nº 6

39 Inutilisé

40 Cible fixé N° 5

41 Cible fixé Nº 4

42 Cible fixé N° 3

43 Cible fixé N° 2

44 Cible fixé N° 1


45 1° Bouton canal gauche

46 2° Bouton canal gauche

47 3° Bouton canal gauche

TABLEAU 3

DISPOSITION DES LAMPES



- Lampe dans le table au des lumières + 61 Play 2 Lampes dans le table au des lumières + 62 Play 3 et dans le nian + 63 Play 4 et dans le plan.

 - 64 Lampe bouton canal droite

- + + 01 Bonus ball
 - 02 Lampe trou lateral
 - 03 Lampe cible Nº 4
 - 04 Lampe cible Nº 7
 - 05 Lampe cible tournante
 - 06 Special bas droit 07 Game over
 - 08 Match
 - 09 Inutilisé
 - 10 Lampe bouton canal droit
 - 11 Lampe bouton canal droit
 - 12 Lampe special "I"
 - 13 Credit
 - 14 Lampe cible N° 5
 - 15 Lampe cible Nº 1
 - 16 Lampe cible N° 2
 - 17 Lampe cible Nº 3
 - 18 Lampe trou lateral
 - 19 Suber Bonus
 - 20 Super Bonus
 - 21 Special trou lateral
 - 22 Lampe cible Nº 8
 - 23 Ball to play
 - 24 Lampe cible Nº 9
 - 25 Lampe cible Nº 10
 - 26 Lampe pop gauche
 - 27 Lampe pop central haut
 - 28 Lampe pop droit
 - 29 Lampe canal droit
 - 30 Lampe "III"
 - 31 Lampe "II"
 - 32 Inutilisé
 - 33 Bonus 1000
 - 34 Bonus 2000
 - 35 Bonus 3000
 - 36 Bonus 4000
 - Bonus 5000 37
 - Bonus 600 38
 - 39 Bonus 7000
 - 40 Bonus 8000
 - 41 Bonus 9000
 - 42 Bonus 10.000
 - 43 Inutilisé
 - 44 Bonus 20.000
 - 45 Lampe piste basse gauche
 - 46 Lampe cible Nº 6
 - 47 Can play 1
 - 48 Can play 2
 - 49 Can play 3
 - 50Can play 4
 - 51 Tilt

 - 52 Bonus X 2
 - 53 Bonus X 3
 - 54 Bonus X 5
 - 55 Inutilisé
 - 56 Lampe bouton canal gauche
 - 57 Lampe bouton canal gauche
 - 58 Lampe bouton canal gauche

 - 59 Lampe bouton central
 - + 60 Play 1

DISPOSITION DES SOLENOIDS

TABLEAU 4



02 Inutilisé

03 Coup

04 Blocage jetons

05 Inutilisé

06 Bumper gauche
07 Bumper central haut
08 Bumper droite

09 Respousser gauche 10 Respousser droite

11 Trou final

12 Inutilisé

13 Banc cible

14 Trou lateral 15 Inutilisé

16 Inutilisé


17 Inutilisé

18 Inutilisé


19 Inutilisé

20 Relais commando flipper et mo

22 23 24



BLOCK DIAGRAM



II. DEPANNAGE

LAMPES (brancher le test (04)

		T	
CONDITIONS	LAMPES FIXES	LAMPES	COMMANDEES
		UNE OU PLUSIEURS	TOUTES
TOUJOURS ETEINTES	 Vérifier le fusible F3 sur le feeder. (fusible de 20 AMP). Vérifier la tension 7.5 Vac dans le feeder. Vérifier la tension 7.5 Vac sur le connecteur CN1 du feeder. Vérifier le fusible de réseau (près du transformateur). 	3. Relier à la masse le fil de sortie de la lampe de la fiche d'interface.	 Vérifier le fusible F3 sur le feeder. Vérifier la tension + 7.5 VRM sur le feeder. Remplacer la fiche interface.
TOUJOURS ALLUMEES	NORMALE	1. Vérifier les conne- xions pur chercher les courts circuits. 2. Remplacer la fiche interface.	Remplacer la fiche interface.
LUMIERE FAIBLE	 Vérifier la tension 7.5 Vac sur le feeder. Vérifier la tension du réseau et le raccordement du transformateur. 	1. Vérifier la tension + 7 der. 2. Vérifier la tension de cordement du transform	lu réseau et le rac-

DISPLAY (brancher le test 02)

CONDITION	UN DISPLAY	TOUS LES DISPLAYS
ETEINT	 Vérifier les branchements et les connexions flat-cable. Vérifier les tensions + 5 Vdc + 170 Vdc sur la fiche du display. Remplacer display. 	 Vérifier les tensions +5Vdc + 170 sur la fiche du feeder. Vérifier le fusible F3. Vérifier +5Vdc sur l'interface. Remplacer fiche CPU.
CHIFFRES ERRONES	Vérifier les branchements et les connexions flat-cable. Remplacer display.	 Vérifier les branchements et les connexions du flat-cable à la sortie de la fiche CPU. Vérifier si la faute reste mêrne avec la fiche interface détachée du CPU. Si oui remplacer la fiche (PU, si non remplacer la fiche interface.
LUMINOSITE FAIBLE OU EXCESSIVE	1. Vérifier la tension + 170 Vdc s de la régler, remplacer le feede	ur le feeder. S'il est impossible r.

SOLENOIDES (brancher test 05)

24

CONDITIONS	UN OU PLUSIEURS	
	0.1 00 1 2001E0113	Tous
	1. Vérifier le branchement.	Vérifier le fusible F2 sur le fee der.
	2. Vérifier le fusible F2 sur le feeder.	2. Vérifier la tension + 48 VRN sur le feeder.
N'EST PAS EXCITE	3. Vérifier la tension + 48 VRM sur le feeder.	Vérifier la tension 43 Vac sur l connecteur CN1 du feeder.
LACITE	4. Vérifier la tension 43 Vac sur le connecteur CN1 du feeder.	4. Remplacer la fiche interface.
	 Relier un instant à la masse le fil de sortie du solenoïde de la fiche interface. Si le solenoïde s'éxcite, rempla- cer cette fiche. 	
OUJOURS	Vérifier les branchements pour chercher les courts-circuits.	1. Remplacer la fiche CPU.
EXCITE	2. Remplacer la fiche interface.	2. Remplacer fiche interface.
AIBLE	1. Vérifier le branchement.	1. Vérifier la tension + 48 VRM sur le feeder.
EXCITATION	2. Relier un instant à la masse le fil de sortie de la fiche interface.	2 Vérifier la tension 43 Vac sur le connecteur du feeder.
	Si le solenoïde s'excite, régu- lièrement, remplacer la fiche.	3. Remplacer la fiche.
İ		

CONTACTS	6 (brancher test 03)	
CONDITION	UN OU PLUSIEURS	Tous
	1. Contrôler si le contact est nor- malement ouvert (attention là où les contacts sont en paral- lèle).	1. Remplacer la fiche CPU
	Essayer le fonctionnement en pontant directement les fils à l'arrivée sur le contact.	
INACTIFS	2. A Si de cette façon le contact ne s'excite, remplacer la diode.	
	2.B. Si le contact ne s'excite pas encore, vérifier le branchement jusqu'au connecteur CN8 ou CN9.	
	3. Isoler les fils du contact et vé- rifier s'il n'y a pas de courts- circuits avec les autres fils.	
	4. Remplacer la fiche CPU.	

25/

LISTE DES CONNEXIONS POUR LE « SHOOTING THE RAPIDS »

DISPOSITION INPUT / OUTPUT SUR LES CONNECTEURS FICHE FEEDER

CONNECTEUR	PIN	COULEUR FIL	SIGNAL
CN1	1	Rouge	165 Vac 0.2 A
>>>	2	Rouge	165 Vac 0.2 A
>>	3	Bleu	43 Vac 10 A
»	4	Bleu	43 Vac 10 A
»	5	Blanc	7.5 Vac 15 A
»	6	Vert	7.5 Vac 15 A
»	7	Jaune	10.5 Vac 3 A
' »	8	Jaune	10.5 Vac 3 A
»	9	Brun	10.5 Vac 0.5 A
»	10	Brun	10.5 Vac 0.5 A
>>	11	Noir	17 Vac 0.5 A
·	12	Noir	17 Vac 0.5 A
»	13	Blanc	7.5 Vac 15 A
» ·	14	Vert	7.5 Vac 15 A
CNO	4	ъ.	
CN2	1	Blanc-noir	GND
>>	2		
»	3 4	Bleu -vert	7.5 Vac lampés fixes caisse
»		Brun-rouge	150 1/511
»	5 6	<u>-</u>	+50 VRM commun solénoïdes
>>	ь	Bleu-rouge	caisse
»	7	Brun-jaune	·
>>	8	Bleu-blanc	
		2.00	INTERCONNEXIONS
			CAISSE-TABLE POUR
CN3	1	Vert-jaune	COMMANDE FLIPPER
»	2	Brun-jaune	
10	3	Bleu	7.5 Vac lampes fixes table
»>	4	Jaune	7.5 Vac lampes fixes table
»	5	Brun-vert	+7.5 VRM commun lampes
			commandées table
»	6	Violet-blanc	+50 VRM commun solénoïdes table
CN4	1	Bleu	7.5 Vac lampes fixes tête
»		Jaune	7.5 Vac lampes fixes tête
" »	2	Rouge-blanc	+ 7.5 VRM commun lampes
<i>"</i>	J	nouge-blatic	commandées tête
· >>	4	Bleu-violet	
		Dieg-violet	+12 VRM commun haut-parleur
			•
		·	
	l		

CONNECTEUR	PIN	COULEUR FIL	SIGNAL
CN5	1 2	Noir Rouge	GND + 5 Vdc
CN6 " " " " "	1 2 3 4 5	Blanc Bleu Rouge Vert Noir Jaune	5 Vdc + 5 Vdc + 12 Vdc + 7.5 VRM GND +170 Vdc

FICHE CPU

CONNECTEUR	PIN	COULEUR FIL	SIGNAL
CN7	1	Jaune	+ 170 Vdc
>>	2	Noir	GND
>>	`3	Vert	+ 7.5 VRM
. >>	4	Rouge	+ 12 RM
»	5	Bleu '	+ 5 Vdc
»	6	Blanc	- 5 Vdc
CN8	1	Blanc-gris	Printer - RX+
»	2	Jaune-gris	Printer - RX-
» ·	3	Blanc-noir	Printer - TX-
>>	4	Brun-gris	Printer - TX+
>>	5 6	_	•
»	6	Blanc	Contacts - ligne 0
»	7		
>>	8	_	
»	9	-	
»	10	Vert-bleu	Contacts - colonne 0
>>	11	Jaune-vert	Contacts - colonne 1
. »	12	Orange-blanc	Contacts - colonne 2
»	13	Brun-orange	Contacts - colonne 3
>>	14	Noir-violet	Contacts - colonne 4
» -	15	Vert-violet	Contacts - colonne 5
»	16	_	
»	17	Rose-blanc	Contacts - colonne 6
>>	18	Orange-jaune	Contacts - colonne 7
		9 ,	
÷			
İ			
			•
ł			

CONNECTEUR	PIN	COULEUR FIL	SIGNAL
CN9 ** ** ** ** ** ** ** ** **	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	gris Rouge Jaune Noir Vert — Gris-blanc Noir-blanc Rouge-vert Noir-jaune Noir-orange Rouge-jaune Brun-violet Jaune-violet	Contacts - ligne 1 Contacts - ligne 2 Contacts - ligne 3 Contacts - ligne 4 Contacts - ligne 5 Contacts - colonne 0 Contacts - colonne 1 Contacts - colonne 2 Contacts - colonne 3 Contacts - colonne 4 Contacts - colonne 5 Contacts - colonne 6 Contacts - colonne 7

FICHE INTERFACE

ONNECTEUR	PIN COULEUR	L SIGNAL
CN13	1 — Orange-bleu 4 — 5 — Orange-bleu 5 — Verts-gris 1 — Orange-blanc 3 Noir-blanc 4 Brun 5 Vert clair-blanc 6 Rouge-vert 7 Orange-jaune 9 Blau-vert 10 Ver 11 Noir 12 Brun-Vert	Fente pièces (coin lockout) coup (Knocker) Bumper central Trou final Flap gauce Bumper central haut Flap droite Trou latèral Banc cibles Flipper Relais


CONNECTEUR	PIN	COULEUR FIL	SIGNAL
CN15 "	1 2	_	
» »	3	Bleu clair	Lampescibletournante
» »	1 2 3 4 5 6 7	Bleu clair Orange-blanc Violett-vert	Lampe canal bas droit Lampe trou latèral Lampe cible n. 1
CN16	. 1	Bleu clair-rose	Lampe cible n. 7
>>	2	Orange-jaune	Lampe bonus ball
»	3	Violet-vert	Lampe (21) bouton (11) -
» » »	4 5 6 7 8 9	Rose-blanc Orange —	Lampe special "I" Lampe bouton (10)
» » » » » » » » »	9 10 11 12 13 14 15	— Gris-orange Vert clair-noir Bleu f-blanc Bleu foncè Jaune-vert clair Blanc Vert-orange	Lampe cible n. 8 Lampe cible n. 2 Lampe cible n. 1 Lampe cible n. 5 Lampe crèdit Lampe cible Tournante (III) Lampe (26) canal gauce (29)
>>	17	Rouge-blanc	Lampe cible n. 9
»	18	Noir-rouge	Lampe (32) cible n. 3
CN17	1	Vert clair-blanc	Lampe (33) trou latèral (18)
» »	2 3 4	Bleu-gris Bleu foncè-vert	Lampe bouton (64) Lampe (28) cible n. 10
>>	5	Jaune-vert foncè	Lampe (23) boumper gauce
>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Uiolet-rouge Violet-blanc Brun-gris Jaune-gris Brun-jaune Violet-orange Brun-orange Jaune-rose Noir-bleu foncè Rose-bleu foncè Rouge-gris	Lampe cible oscillant (II) Lampe bonus 7 Lampe bonus 1 Lampe bonus 6 Lampe bonus 2 Lampe bouton (59) Lampe bouton (57) Lampe canal gauche bas Lampe bonus 9 Lampe bonus 10 Lampe bonus 20 Lampe bonus 8

CONNECTEUR	PIN	COULEUR FIL	SIGNAL
CN18 ** ** ** ** ** ** ** ** **	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Noire-gris Bleu foncè-violet Violet Brun-vert Brun Brun-bleu foncè - Violet-noir Rose-brun - Gris-vert Bleu foncè-rouge Jaune-blanc - Jaune-bleu - Jaune-bleu	Lampe cible n. 6 Lampe bonus 5 Lampe bonus × 2 Lampe bonus 4 Lampe bonus × 3 Lampe bonus 3 Lampe bumper central Lampe special trou latèral Lampe bouton (56) Lampe cible tournante (25) Lampe bonus × 5 Lampe bonus × 5 Lampe bouton (58)
CN19 * * * * * * * * * * * * *	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Bleu-clair Bleu-blanc Rouge-jaune	Lampe boule bonus (bonus ball lamp) Lampe player 1 (player 1 up lamp) Lampe ball to play (ball to play lamp)
» » » » » »	11 12 13 14 15 16 17 18	— Noir-gris Noir-blanc — Blanc Bleu-rose —	Super bonus (super bonus lamp) Super bonus Lampe can play (can play 4 lamp) Lampe game over (over game lamp)

" 11	CONNECTEUR	PIN	COULEUR FIL	SIGNAL
 » " 4 Orange-vert GND » " 5 Bleu rouge Haut parleur 	CN20 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17	— Noir-orange Violet-blanc Noir-vert — Noir-jaune — Jaune — Vert-blanc — — Uert-blanc — — Vert	Lamp joueur 3 (player 3 up lamp) Lampe match (match lamp) Lampe tilt (tilt lamp) Lampe joueur 2 (player 2 up lamp) Lampe can play 2 (can play 2
	>> >> >> >> >> >> >>	2 3 4 5	Orange-vert Bleu rouge	GND Haut parleur

Ž,

DISPLAY DRIVER BOARD



LINKERS:

DISPLAY 1 = DISPLAY 1er JOUEUR

DISPLAY 2 = DISPLAY 2e JOUEUR

DISPLAY 3 = DISPLAY 3e JOUEUR

DISPLAY 4 = DISPLAY 4e JOUEUR

DISPLAY 5 = DISPLAY SCORE MAX.

DISPLAY 6 = DISPLAY BALL TO PLAY / CREDIT

LE « DRIVER DISPLAY BOARD » EST UTILISABLE POUR TOUS LES DISPLAY SIMPLEMENT EN DEPLACANT LA FICHE DANS LA POSITION VOULUE (VOIR DESSIN).